

Návod k použití – NGT signalizátor záběru VX1

Kvalitní řada signalizátorů záběru, které se vyznačují velmi kvalitním provedením, moderním designem a spolehlivou elektronikou. To jsou základní charakteristiky těchto signalizátorů od anglické firmy NGT. Signalizátory jsou 100% voděodolné a nepochybně tak pracují i za těch nejsilnějších dešťů. Součástí dodávky signalizátoru je ochranné pouzdro ze syntetické kůže. Napájení zajišťuje 12V baterie typu 23A (není součástí balení). Pro optimální funkci a dlouhou výdrž doporučujeme používání alkalických baterií, například DURACELL MN21/23 (LRV08).

1/ Instalace baterie - na zadní straně vysuňte kryt baterie a vložte 12 voltovou baterii. Zasuňte zpět kryt baterie.

2) Zapínání přístroje, vypínání přístroje - otočením kolečka **V** doprava zapneme signalizátor, otočením doleva – dokud se neozve cvaknutí, vypínáme.

3) nastavení hlasitosti - v pohotovostním režimu, otáčením kolečka **V** doprava zvýšíte hlasitost a naopak otáčením doleva ji snížíte.

4) záběr - LED diody – symbolizují aktivitu signalizátoru



Dovozce a distributor:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Sluneční náměstí 2583/10 158 00, Praha 5

E-shop: www.zfishingsport.cz, tel. 235 5311 522

Technická podpora: info@zfshingsport.cz

Návod k použití – NGT signalizátor záběru VX1

Kvalitní řada signalizátorů záběru, které se vyznačují velmi kvalitním provedením, moderním designem a spolehlivou elektronikou. To jsou základní charakteristiky těchto signalizátorů od anglické firmy NGT. Signalizátory jsou 100% voděodolné a nepochybně tak pracují i za těch nejsilnějších dešťů. Součástí dodávky signalizátoru je ochranné pouzdro ze syntetické kůže. Napájení zajišťuje 12V baterie typu 23A (není součástí balení). Pro optimální funkci a dlouhou výdrž doporučujeme používání alkalických baterií, například DURACELL MN21/23 (LRV08).

1/ Instalace baterie - na zadní straně vysuňte kryt baterie a vložte 12 voltovou baterii. Zasuňte zpět kryt baterie.

2) Zapínání přístroje, vypínání přístroje - otočením kolečka **V** doprava zapneme signalizátor, otočením doleva – dokud se neozve cvaknutí, vypínáme.

3) nastavení hlasitosti - v pohotovostním režimu, otáčením kolečka **V** doprava zvýšíte hlasitost a naopak otáčením doleva ji snížíte.

4) záběr - LED diody – symbolizují aktivitu signalizátoru



Dovozce a distributor:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Sluneční náměstí 2583/10 158 00, Praha 5

E-shop: www.zfishingsport.cz, tel. 235 5311 522

Technická podpora: info@zfshingsport.cz